

Nettoyant pour tapis & coussins

Nettoyant à séchage rapide pour le nettoyage intermédiaire de tous les tissus. Convient aux tapis, moquettes, canapés, tissus d'ameublement, sièges de voiture, etc.



Propriétés

- Séchage rapide
- Nettoie profondément
- Idéal pour une utilisation occasionnelle
- Adapté aux appareils Kärcher, compatibilité garantie des matériaux.
- La bouteille est fabriquée à partir de 100% de plastique recyclé
- Fabriqué en Allemagne

Applications

- Moquette
- Tapis
- Tissus d'ameublement
- Sièges de voiture

Application

- Détailleurs / shampouineuses
- Détailleurs / shampouineuses

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Référence
1 l	6 Pièce(s)	6.295-771.0

Application**Détacheurs / shampouineuses**

- En fonction du degré de saleté, ajoutez 100 à 200 mL de détergent dans le réservoir d'eau propre pour 4 litres d'eau (< 50 °C). Si le réservoir est plus petit, utilisez moins de détergent. Pulvérisez et aspirez simultanément. Ne rincez pas. Si la saleté est tenace, pulvérisez au préalable et laissez agir pendant 5 minutes, puis aspirez.
- Aspirez de nouveau après le nettoyage de textiles absorbants (laine).

Indications particulières

- Contrôlez si les surfaces sont imperméables et inaltérables
- Aérez bien la pièce
- Stockez à l'abri du gel