

VC 4 CORDLESS MYHOME

Aspirer sans effort grâce à son faible poids : le VC 4 Cordless myHome permet de passer l'aspirateur sans effort dans les petits logements.



Référence 1.198-630.0

- Puissante batterie de 21,6 V
- 30 min de fonctionnement en mode normal
- Capacité de 0,65 L

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278975375
Appareil alimenté par batterie		1
Nombre de phases	Ph	1
Voltage	V	100 / 240 21,6
Fréquence	Hz	50 / 60
Niveau de puissance acoustique	dB (A)	< 78
Taille de la cuve	ml	650
Type de batterie		Batterie lithium-ion
Capacité	Ah	2,5
Autonomie par charge de la batterie	min	Mode normal : env. 30 / Mode boost : env. 18
Durée de charge de la batterie avec le chargeur standard	min	345
Alimentation pour chargeur de batterie	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Couleur		Blanc
Poids sans accessoires	kg	2,4
Poids avec emballage	kg	4,4
Dimensions (L × l × H)	mm	230 × 236 × 1115

Équipement		
Batterie		Batterie 21,6 V/2,5 Ah (1 x)
Système de filtration sans sac		■
Filtre mousse		■
Filtre d'entrée d'air	Pièce(s)	1
Réglage de puissance		avec 2 niveaux de puissance
Buse de sol universelle		■
Buse de fentes		■
Buse pour fauteuils et brosse plumeau (2 en 1)		■
Tube d'aspiration		Plastique
Petit support mural		■

■ Standard.



Une technologie coordonnée de manière optimale

- Batterie puissante de 21,6 V, adaptée de manière optimale à la buse de sol.
- Durée de fonctionnement optimisée de 30 min en mode normal.



Réglage de la puissance à 2 niveaux

- Durée de fonctionnement parfaite pour le nettoyage de petits foyers.
- Mode boost en option.
- Jusqu'à 18 minutes d'autonomie à la vitesse la plus élevée.



Utilisation facile

- Les performances s'adaptent rapidement et simplement en fonction des besoins.
- Vidage simple du filtre en un clic.
- Inclus : Caps Lock pour une utilisation plus facile.

ACCESSOIRES POUR VC 4 CORDLESS MYHOME 1.198-630.0



		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Filtres				
Filtre de sortie d'air en mousse pour VC 4 Cordless	1	2.863-317.0	Le filtre de sortie d'air en mousse filtre les fines particules de saleté présentes dans l'air pendant l'aspiration. Il convient aux aspirateurs VC 4 Cordless.	■
Filtre d'entrée d'air pour VC 4, VC 6 et VC 7 Cordless	2	2.863-319.0	Filtre les fines particules de saleté présentes dans l'air pendant l'aspiration : le filtre d'entrée d'air convient aux aspirateurs VC 4, VC 6 et VC 7 Cordless.	■
Batteries de rechange				
Batterie de rechange pour VC 4 Cordless	3	2.863-362.0	Plus d'autonomie pendant le nettoyage : la batterie de rechange pour toutes les variantes du VC 4 Cordless prolonge l'autonomie de 30 minutes sans avoir à s'arrêter pour recharger.	□
Suceurs				
Brosse turbo	4	2.863-090.0		□
Brosse douce	5	2.863-320.0	Nettoie en douceur les surfaces délicates : La brosse douce est l'accessoire idéal pour les appareils VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax.	□
Brosse douce pour sols durs pour VC 4 et VC 6 Cordless	6	2.863-322.0	La brosse pour sols durs de Kärcher, adaptée aux aspirateurs sans fil et sans sac VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax, nettoient en douceur même les sols durs délicats.	□
Sets d'accessoires				
Kit d'accessoires pour voiture	7	2.863-323.0	Avec le kit d'accessoires pour voiture pour les modèles VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax, vous pouvez nettoyer l'intérieur de votre voiture en un rien de temps.	□
Utilisations spéciales				
Outil de nettoyage de filtre	8	2.863-321.0	Grâce à l'outil de nettoyage de filtre adapté aux VC 4 Cordless myHome, VC 6 Cordless ourFamily et VC 7 Cordless yourMax, vous pouvez nettoyer le filtre d'entrée d'air en toute simplicité.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.