

CNS 18-30 (SANS BATTERIE)

Facile à manier, polyvalente pour vos diverses applications et parfaite pour l'entretien des arbres : la tronçonneuse sans fil CNS 18-30 Battery à système de tension de chaîne sans outils.



Référence	1.444-001.0
■ Bouteille d'huile	
Caractéristiques techniques	
Code EAN	4054278548937
Appareil alimenté par batterie	1
Plateforme de batterie	Plateforme de batterie 18 V
Rail de guidage	cm 30
Vitesse de la chaîne	m/s 10
Pas de la chaîne	3/8" LP
Jauge de chaîne	1,1 mm / 0,043
Nombre de maillons d'entrainement	45
Capacité du réservoir d'huile	ml 200
Niveau sonore garanti	dB (A) 101
Valeur de vibration sur la poignée avant	m/s ² 3,5
Valeurs de vibration poignée arrière (K=1,5 m/s ²)	m/s ² 5,2
Entrainement	Moteur brushless
Type de batterie	Batterie interchangeable Lithium-ion
Voltage	V 18
Autonomie par charge de batterie * Coupes	max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min max. 10 (2,5 Ah) / max. 20 (5 Ah)
Couleur	Jaune
Poids sans accessoires	kg 3,4
Poids avec emballage	kg 5,6
Dimensions (L x I x H)	mm 690 x 230 x 245
Équipement	
Versions	Livré sans chargeur ni batterie
Rail de guidage	■
Chaîne de tronçonneuse	■
Bouteille d'huile	■
protection de chaîne	■
Tension de la chaîne sans outils	■
Graissage de la chaîne automatique	■
Frein de chaîne	■
Indicateur de niveau d'huile	■
■ Standard.	

* Ø de branche : 10 cm



Tension de la chaîne sans outils

- La chaîne est simplement tendue à l'aide d'un bouton.



Graissage de la chaîne automatique

- Pour une utilisation de la tronçonneuse à batterie nécessitant peu d'entretien



Protection contre le rebond

- La chaîne s'arrête immédiatement - pour une sécurité maximale en cas d'effet de recul.

ACCESOIRES POUR CNS 18-30 (SANS BATTERIE)**1.444-001.0**

		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 18 V / 5 Ah	1	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
CHARGEURS				
Chargeur rapide 18 V	2	2.445-032.0	Chargeur rapide 18 V adapté à toutes les batteries 18 V Kärcher. Recharge une batterie 2,5 Ah à 80 % en 44 minutes.	<input type="checkbox"/>
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Set Battery Power 18/50	3	2.445-063.0	Pack Batterie POWER 18 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
TRONÇONNEUSE				
Chaîne Tronçonneuse 30cm 18V	4	2.444-019.0	La chaîne de la tronçonneuse CNS 18-30 Battery sur son guide de 30 cm de long permet d'obtenir à chaque fois des coupes de la plus haute qualité. Le remplacement de la chaîne se fait sans effort grâce au système de tension de la chaîne sans outil.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES				
Batterie Power+ 18/30	5	2.445-042.0	Avec la technologie temps réel via afficheur LCD, indiquant le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante, notre Batterie lithium-ion Power+ 18 volts de 3 Ah offre toute la puissance nécessaire.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels. Détergents.