

KÄRCHER

SHOE!CLEANER POUR SE 2 / SE 3-18

Nettoyage des chaussures rapide et sans gouttes ! Le Shoe!Cleaner est l'accessoire idéal pour nettoyer vos chaussures avec les détacheurs SE 2 / SE 3-18.



| | |
|-----------|-------------|
| Référence | 2.863-369.0 |
|-----------|-------------|

Caractéristiques techniques

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| Code EAN | 4066529107022 | |
| Couleur | Noir | |
| Poids | kg | 0,1 |
| Poids avec emballage | kg | 0,1 |
| Dimensions (L x l x H) | mm | 115 x 59 x 42 |

**Technologie Kärcher reconnue pour des résultats de nettoyage optimaux**

- Brosse remplaçable pour un nettoyage en profondeur des semelles et des dessus de chaussures.
- Application sans goutte car l'eau est automatiquement aspirée pendant le processus de nettoyage.
- Faible humidité résiduelle pour un séchage rapide des surfaces textiles.

Prise en main facile et confortable

- La fonction de nettoyage du système empêche les accessoires de se salir pendant le nettoyage. Les mains restent propres et les accessoires peuvent être rangés immédiatement après utilisation.
- Utilisation intuitive.

Poils souples

- La saleté est éliminée des chaussures en profondeur mais en douceur.
- Ne laisse aucune trace lors du nettoyage des matériaux délicats.

APPAREILS COMPATIBLES

- SE 2 Spot Care
- SE 3-18 Compact (sans la batterie amovible)
- SE 3-18 Sans Fil (avec la batterie amovible)
- SE 3-18 Compact (sans la batterie amovible)