

# BANDEAU MICROFIBRES À POCHE 40X13CM

Bandeau microfibres à poches 40 × 13 cm avec boucles à poils courts. Pour une utilisation avec le balai à plat de Kärcher ou selon la méthode de pré-imprégnation.



Référence	6.999-132.0	
<b>Caractéristiques techniques</b>		
Programme	STANDARD	
Type de sol	Sols durs / Sols élastiques	
Configuration du sol	Sols lisses et légèrement texturés	
Degré d'encrassement	Faible à puissant	
Type de textile	Textiles réutilisables	
Largeur de travail	cm	40
Fixation des textiles	Poches	
Matériau	85% PET / 15% PA	
Matière textile	microfibre	
Type de fabrication	Tissu en bouclette (couche de nettoyage)	
Structure du textile	Velours bouclé	
Température de lavage	°C	max. 90
Recommandation de lavage	°C	60
Température du sèche-linge	°C	60
Nombre de cycles de lavage	env. 300	
Quantité	Pièce(s)	1
Poids par produit / Poids par m <sup>2</sup>	kg / g/m <sup>2</sup>	0,1 / 440
Dimensions (l x L)	mm	400 / 140
<b>Application</b>		
<b>Méthode de pulvérisation</b> La flotte de nettoyage est appliquée sur le sol directement devant le balai à plat et la zone est ensuite serpillée.		
 <b>Méthode de préconditionnement</b> Pour de meilleurs résultats, utiliser la serpillière humide pouvant absorber 180 % de son propre poids en flotte de nettoyage.		
 <b>Méthode du seau</b> Pour une humidité optimale et un serpillage en une seule étape, immergez complètement la serpillière dans la flotte de nettoyage, laissez-la tremper puis essorez-la bien dans la presse.		

<b>Propriétés</b>	<b>Instructions de lavage</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Porte l'Écolabel Européen (EU Ecolabel)</li> <li>■ Facile à nettoyer</li> <li>■ Capacité d'absorption d'eau élevée</li> <li>■ Peut être utilisée avec tous les supports pliants traditionnels (40 cm)</li> <li>■ Convient au nettoyage de presque tous les revêtements de sol</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ne pas laver avec d'autres textiles</li> <li>■ Ne pas utiliser d'agent de blanchiment, d'assouplissant ou de détergents fortement alcalins</li> <li>■ Des températures excessives pendant le lavage ou le séchage peuvent endommager les fibres</li> </ul>

- Rincer soigneusement le textile avant de le laver
- Ne pas sécher au sèche-linge