

Solution d'imprégnation pour moquettes RM 762 CarpetPro

Le détergent professionnel RM 762 protège moquettes et revêtements textiles. Il apporte une protection efficace sur salissures sèches ou humides. Vitrifie les fibres et les rend résistantes.

pH 5.5

Sous forme concentrée



Propriétés

- Protection haute efficacité pour toutes les surfaces en tissu
- Aucun encollage des fibres
- Les salissures sèches se déposent librement sur le matériel porteur et peuvent être facilement éliminées
- Salissures hors des fibres
- Retarde le ré-encrassement.
- Les intervalles de nettoyage à l'eau peuvent être étendus
- Particulièrement efficace
- Sans phosphates

Application

- Détacheurs / shampooineuses
- Pulvérisateurs

Applications

Automobile et transport	Entretien de voiture
Entreprises de propreté	Surfaces textiles
Maisons de retraite, cabinets médicaux	Surfaces textiles
Hôtels, restaurants, cantines	Surfaces textiles
Municipalités	Surfaces textiles
Commerces	Surfaces textiles

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Référence
5 l	2 Pièce(s)	6.295-852.0

Application

Nettoyage par injecteurs-extracteurs

- Aspirez les revêtements en tissu.
- Nettoyez les surfaces textiles et rincer soigneusement à l'eau claire. Aspirer l'eau en simultané.
- Dosez le produit avec l'eau propre
- Mouiller l'objet à nettoyer avec la solution
- Peut également être appliqué sur des surfaces humides.
- Lors de l'application, garder une distance de pulvérisation d'au moins 30 cm.
- Laissez les surfaces en tissu sécher complètement avant de marcher dessus.

Pulvérisateur

- Aspirez les revêtements en tissu.
- Nettoyez les surfaces textiles et rincer soigneusement à l'eau claire. Aspirer l'eau en simultané.
- Dosez le produit avec l'eau propre
- Mouiller l'objet à nettoyer avec la solution
- Peut également être appliqué sur des surfaces humides.
- Lors de l'application, garder une distance de pulvérisation d'au moins 30 cm.
- Laissez les surfaces en tissu sécher complètement avant de marcher dessus.

Indications particulières

- Pour le nettoyage des surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne trempez pas les matériaux.
- Ne marchez pas sur les surfaces humides.
- Stockez à l'abri du gel

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité
- Démarrage rapide



Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Rendement
1000 ml	Pulvérisateurs	20 %	25 m ²
1000 ml	Détacheurs / shampoineuses	20 %	25 m ²