

## Soin de sol pour pierre matte / linoléum / PVC

Soin et protection optimaux pour des sols de matière synthétique matte et de pierre naturelle, de linoléum et de PVC. Les marques de pied sont enlevées, le film de protection est renouvelé et le sol obtiendra une brillance semi-matte.



### Propriétés

- Soin et protection optimaux
- Rafraîchit
- Fournit une brillance semi-matte
- Polit bien

### Application

- manuel
- Cireuses

### Applications

Sols en pierre mats naturelles et synthétiques  
Linoléum  
Sols en PVC

### Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Référence
1 l	6 Pièce(s)	6.295-776.0

## Application

### Pour une première application

- Aspirez et balayez le sol avec un balai humide.
- Lavez le balai et dordez-le jusqu'à une condition humide.
- Appliquez 10 ml/ m<sup>2</sup> du produit d'entretien et étendez-le de manière égale section-par-section à l'aide d'un balai à franges.
- Laissez sécher la couche d'entretien humide complètement (ca. 20 - 30 min) et polissez le sol après.

### Application sur des sols protégés

- Aspirez le sol.
- Ajoutez 30 ml / L à l'eau de lavage, balayez le sol de façon humide, laissez sécher et polissez si nécessaire.

## Indications particulières

- Faites sécher les sols traités pendant 24 heures.
- N'utilisez pas d'eau.
- Ne déplacez pas de meubles ou ne marchez pas dessus avec des chaussures.
- Stockez à l'abri du gel