

Traitement préalable des pavages en pierre naturelle et en béton

PCI Pavifix[®] V

pour la protection de surface avant jointoiement

Domaines d'application

- Pour intérieur et extérieur
- Pour pavage et dallage en pierres naturelles
- Pour pavage et dallage en pierres reconstituées à base de liants hydrauliques
- Pour éléments modulaires en béton

S'applique sur le revêtement avant le jointoiement avec PCI Pavifix[®] PU

Caractéristiques

- Filmogène, protège la surface de la pierre
- Facilite le nettoyage de la surface de la pierre après le jointoiement
- S'enlève à l'eau, pas de modification permanente de la surface de la pierre

Données techniques

Matériau

Description	Mono-composant à base d'éther d'amidon
Consistance	Liquide
Couleur	Incolore
Masse Volumique	0,96 g/cm
Durée de conservation	au moins 18 mois; au sec, ne pas stocker durablement à plus de +30°C
Conditionnement	Bidon de 5 Kg

Application

Consommation (selon la capacité d'absorption de la pierre)	environ 100 – 150 g/m ²
Rendement Conditionnement 5 kg	de 30 à 50 m ²
Température d'application	+ 5 °C à + 30 °C
Délai d'attente avant jointoiement	env. 1 – 2 heures*
Nettoyage des surfaces jointoyées	Après durcissement du matériau du joint

*A 23°C et 50 % d'humidité relative dans l'air. Des températures plus élevées réduisent ces temps, des températures plus basses les allongent.

Mise en œuvre

JOINT DE PAVAGE

1 Préparation du support

Le support doit être sec, sain, propre, porteur et exempt d'huile, graisse et autres salissures pouvant nuire à l'adhérence.

2 Application

Agiter vigoureusement le bidon de **PCI Pavifix® V**, puis verser le produit dans un récipient de travail propre et adapté. Imprégner un rouleau velours à poils courts de **PCI Pavifix® V**, éliminer l'excédent à l'aide d'une grille d'essorage, puis appliquer le produit uniformément sur l'ensemble de la surface en pierre ou en béton.

Selon la porosité du support, l'application de deux couches peut être nécessaire. Une fois le produit sec, les opérations de jointoiement peuvent être réalisées.

3 Nettoyage après jointoiement avec PCI Pavifix® PU

Nettoyer, racler et éliminer les résidus du matériau de jointoiement avant le durcissement final. Se référer à la fiche

technique du mortier de jointoiement pour connaître sa prise finale.

Un nettoyage à l'eau sous haute pression peut être effectué après un minimum de 24 heures de durcissement afin d'éliminer les salissures résiduelles. En présence de dépôts particulièrement tenaces, l'utilisation d'un nettoyeur à vapeur est recommandée pour obtenir un résultat optimal.

Précautions d'emploi

- Lors du nettoyage avec un nettoyeur à haute pression, utiliser un jet plat à une distance d'au moins 10 cm du pavage au plus tôt 1 jour après l'application
- Toujours réaliser un essai au préalable sur les différents supports
- Ne pas stocker durablement à plus de + 30 °C
- **PCI Pavifix® V** est un produit inflammable. Conserver le récipient dans un endroit bien ventilé et le maintenir à l'écart de toute source de chaleur, d'étincelles ou de flammes nues. Il est strictement interdit de fumer à proximité du produit ou lors de sa manipulation

Ecologie, Santé et Sécurité

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc

Réglementation

Les emballages et les résidus de produits doivent être éliminés conformément aux exigences nationales et locales. Les résidus doivent être éliminés comme le produit

PCI[®]

Für Bau-Profis

PCI[®] est une marque Sika

Toute nouvelle édition de ce document invalide l'édition précédente.

Edition du 08/26, la dernière édition est toujours disponible sur le site www.pci-france.fr

SIKA France SAS
100 rue Pelvoux
91080 couronnes
Tél. 01 69 47 53 00
Fax 01 78 96 56 34

Site Web : <http://www.pci-france.fr>
Contact : pci-france@pci-group.eu