

Nettoyant moquettes CarpetPro Cleaner iCapsol RM 768 OA

Puissante mousse sèche pour le nettoyage intermédiaire des moquettes et autres revêtements textiles. Neutralise les mauvaises odeurs. Utilisant la technologie de l'encapsulation, le détergent moquettes décolle les salissures des fibres et les emprisonne efficacement. La saleté ainsi encapsulée peut ensuite être aspirée avec un aspirobrosseur.

pH 5.6

Sous forme concentrée



NTA-free



Propriétés

- Contient un absorbeur d'odeurs. Élimine efficacement les mauvaises odeurs comme la transpiration, l'urine, la nicotine, etc.
- Temps de séchage très court (de 20 à 120 minutes)
- La technologie iCapsol : pas besoin de rincer, donc les surfaces séchent rapidement.
- Elimine les taches légères de graisse, d'huile et à base d'albumine
- Convient particulièrement aux autolaveuses pour moquettes équipées de pad ou de brosse
- Respectueux des matériaux
- Sans agents de blanchiment
- Améliore l'hygiène du sol
- Odeur fraîche

Applications

Entreprises de propriété Surfaces textiles

Maisons de retraite, cabinets médicaux Surfaces textiles

Hôtels, restaurants, cantines Surfaces textiles

Municipalités Surfaces textiles

Commerces Surfaces textiles

Application

- Monobrosses
- Autolaveuses pour moquettes

Caractéristiques techniques

Conditionnements	Unité d'emballage	Référence
10 l	1 Pièce(s)	6.296-127.0

Application**Autolaveuses pour moquettes**

- Aspirez les revêtements en tissu.
- Diluez le détergent avec de l'eau selon le dosage indiqué
- Pour les machines équipées de réservoir de détergent intégré, versez le produit pur dans le réservoir.
- Vaporisez uniformément la solution de nettoyage sur les revêtements en tissu
- Travaillez avec une brosse ou un pad, soit simultanément ou ultérieurement.
- Laissez sécher complètement.
- Aspirez la saleté encapsulée à l'aide d'un aspirobrosser Kärcher.

Monobrosses

- Aspirez les revêtements en tissu.
- Diluez le détergent avec de l'eau selon le dosage indiqué
- Vaporisez uniformément la solution de nettoyage sur les revêtements en tissu
- Aspirez la mousse.
- Utilisez ensuite une machine équipée de pad ou de brosse.
- Laissez sécher complètement.
- Aspirez la saleté encapsulée à l'aide d'un aspirobrosser Kärcher.

Indications particulières

- Pour le nettoyage des surfaces sensibles aux alcalins, faire un test au préalable
- Ne trempez pas les matériaux.
- Laissez sécher complètement le sol avant de procéder à l'aspiration.

Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE

- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Plus d'informations

- Fiche de données de sécurité

Dosage et rendement

Conditionnement	Méthode de nettoyage	Dosage	Type de salissures	Rendement
1000 ml	Nettoyage intermédiaire	6 %	Légère	330 m ²