


Pour garantir des découpes d'une qualité irréprochable et une productivité optimale, il est essentiel de contrôler régulièrement l'état d'usure de vos consommables. En inspectant et en remplaçant vos consommables à temps, vous préservez non seulement la performance et la longévité de votre torche, mais vous assurez aussi une excellence opérationnelle et une fiabilité sans faille à chaque utilisation.

MONTAGE DE LA TORCHE



CONTENU DES COFFRETS

| | Courant | Générateurs | 1 Diffuseur | 2 Électrode | 3 Tuyère | 4 Buse | 5 Patin |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| MT-45 (088412) | 20 > 45 A | Cutter 45 CT 16 Neocut 45 M230 | 037557 (x1) | 037564 (x3) | 037571 (x3) 45 A | 088429 (x1) | 037625 (x1) |

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| MT-70 (061613) | 20 > 50 A | Cutter 45 CT 32 Neocut 45 M230 | 037557 (x1) | 037564 (x3) | 037571 (x3) 45 A | 037601 (x1) | 037625 (x1) |
|--------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| MT-70 (037540) | 20 > 70 A | Cutter 70 CT Neocut 70 T400 | 037557 (x1) | 037564 (x3) | 037571 (x3) 45 A | 037601 (x1) | 037625 (x1) |
| | | | | | 037588 (x3) 70 A | | |

