

PGS 4-18

Entretien facile des espaces verts : la scie de jardin sur batterie PGS 4-18 permet de tailler et d'élaguer des arbustes et des branchages de petite taille (max 8 cm).



Référence **1.445-330.0**

- Plateforme de batterie 18 V

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278966854
Appareil alimenté par batterie		1
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V
Nombre de coups	min-1	max. 2500
Diamètre de coupe avec étrier	mm	max. 50
Diamètre de coupe sans étrier	mm	max. 80
Longueur de lame	mm	150
Volume sonore	dB (A)	83
Type de batterie		Batterie interchangeable Lithium-ion
Voltage	V	18
Autonomie par charge de batterie *	Coups	max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5 Ah)
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	kg	1,4
Poids avec emballage	kg	2,1
Dimensions (L × l × H)	mm	475 × 89 × 174

Equipement	
Versions	Livré sans chargeur ni batterie
Support de branche	■
Support batterie	■
Lame	Bois

■ Standard.

* Ø de branche : 5 cm



Lames de qualité Allemande

- Performance de coupe optimale



Changement de scie sans outils

- Changement rapide et facile de la lame sans outils




Etrier amovible

- Assure une sécurité d'utilisation, même à une main
- Peut être retiré en fonction de la tâche à réaliser

ACCESSOIRES POUR PGS 4-18

1.445-330.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES				
Battery Power 18 V / 2,5 Ah	1	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18 V / 5 Ah	2	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide 18 V	3	2.445-032.0	Chargeur rapide 18 V adapté à toutes les batteries 18 V Kärcher. Recharge une batterie 2,5 Ah à 80 % en 44 minutes.	☐
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Set Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Pack Batterie POWER 18 V 2,5 Ah et chargeur rapide 18V Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	☐
Set Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Pack Batterie POWER 18 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	☐
TREE LOPPER / PRUNING SAW				
Lames de scie	6	2.445-246.0	Tranchantes et précises : ces lames de scie sont adaptées au sciage du bois à l'aide de la scie coupe-branches à batterie PGS 4-18 et garantissent un résultat de coupe optimal.	☐
Telescope extension for PGS 4-18	7	2.445-247.0		☐
BATTERIES				
Batterie Power+ 18/30	8	2.445-042.0	Avec la technologie temps réel via afficheur LCD, indiquant le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante, notre Batterie lithium-ion Power+ 18 volts de 3 Ah offre toute la puissance nécessaire.	☐

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.