

# SÉCATEUR SUR BATTERIE TLO 2-18 (SANS BATTERIE)

Couper les branches en appuyant simplement sur un bouton : le sécateur sur batterie permet une coupe sans effort et en douceur des branches jusqu'à 2,5 cm de diamètre. Livré sans batterie.



## Référence

1.445-340.0

- Plateforme de batterie 18 V


## Caractéristiques techniques

Code EAN	4066529022318	
Appareil alimenté par batterie	1	
Plateforme de batterie	Plateforme de batterie 18 V	
Entraînement	Moteur des brosses	
Épaisseur de coupe du bois vert	cm	2,5
Type de batterie	Batterie interchangeable Lithium-ion	
Voltage	V	18
Autonomie par charge de batterie * Coupes	max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5 Ah)	
Couleur	Jaune	
Poids sans accessoires	kg	1,1
Poids avec emballage	kg	1,5
Dimensions (L x l x H)	mm	320 x 89 x 135

## Équipement

Versions	Livré sans chargeur ni batterie
Type de lame	Bypass

\* Ø de branche: 15 mm

**Lame bypass**

- Coupe particulièrement précise et en douceur.

**Déverrouillage de sécurité**

- Empêche tout démarrage involontaire du sécateur.

**Plateforme de batterie Kärcher Battery Power 18 V**

- L'appareil peut être alimenté avec toutes les batteries Kärcher Battery Power 18 V.

# ACCESOIRES POUR SÉCATEUR SUR BATTERIE TLO 2-18 (SANS BATTERIE)

## 1.445-340.0



		Référence	Descriptif	
<b>BATTERIES</b>				
Battery Power 18 V / 2,5 Ah	1	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
Battery Power 18 V / 5 Ah	2	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	<input type="checkbox"/>
<b>CHARGEURS</b>				
Chargeur rapide 18 V	3	2.445-032.0	Chargeur rapide 18 V adapté à toutes les batteries 18 V Kärcher. Recharge une batterie 2,5 Ah à 80 % en 44 minutes.	<input type="checkbox"/>
<b>KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR</b>				
Set Battery Power 18/25	4	2.445-062.0	Pack Batterie POWER 18 V 2,5 Ah et chargeur rapide 18V Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
Set Battery Power 18/50	5	2.445-063.0	Pack Batterie POWER 18 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	<input type="checkbox"/>
<b>TREE LOPPER / PRUNING SAW</b>				
Telescope extension for PGS 4-18	6	2.445-247.0		<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIES</b>				
Batterie Power+ 18/30	7	2.445-042.0	Avec la technologie temps réel via afficheur LCD, indiquant le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante, notre Batterie lithium-ion Power+ 18 volts de 3 Ah offre toute la puissance nécessaire.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.  Détergents.