

WD 3 P V-19/4/20

Le WD 3 P V-19/4/20 est idéal pour l'aspiration de poussières, gravats ou de petites quantités d'eau mais aussi pour les petits travaux d'atelier grâce à sa prise d'asservissement.



Référence

1.628-176.0

- Format compact, rangement des accessoires, dont rangement de flexible sur la tête de l'aspirateur
- Sac filtrant en ouate
- Fonction de soufflerie pratique

Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278909240	
Puissance nominale à l'entrée	W	1000
Puissance d'entrée nominale Prise intégrée	W	min. 100 - max. 2100
Puissance d'aspiration	W	230
Dépression	mbar	max. 230
Débit d'air	l/s	max. 45
Taille de la cuve	l	19
Matériau de la cuve	Plastique	
Composant de couleur	Tête Jaune / Cuve Jaune / Pare-chocs Jaune	
Câble d'alimentation	m	4
Diamètre nominal des accessoires	mm	35
Voltage	V	220 / 240
Fréquence	Hz	50 / 60
Niveau sonore	dB (A)	74
Couleur	Jaune	
Poids sans accessoires	kg	5,1
Poids avec emballage	kg	7
Dimensions (L x l x H)	mm	349 x 328 x 528

Equipement

Longueur du flexible d'aspiration	m	2
Type de flexible d'aspiration	avec poignée incurvée	
Matériau tubes d'aspiration	Plastique	
Poignée amovible	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	m	0,5
Diamètre nominal des tubes d'aspiration	mm	35
Matériau des tubes d'aspiration	Plastique	
Buse eau/poussières	Clips	
Buse de fentes	<input checked="" type="checkbox"/>	
Adaptateur pour le raccordement d'outils électriques	<input checked="" type="checkbox"/>	
Filtre cartouche	Cellulose	
Sac filtrant en ouate	Pièce(s)	1 / 3 couches
Prise électrique avec fonction marchearrêt automatique	<input checked="" type="checkbox"/>	
Interrupteur (marche/arrêt)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Fonction soufflerie	<input checked="" type="checkbox"/>	
Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil	<input checked="" type="checkbox"/>	
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil	<input checked="" type="checkbox"/>	

Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil

Rangement pour petites pièces

Poignée de transport rabattable

Crochet pour câble

Position parking

Rangement des accessoires inclus sur l'appareil

Pare-chocs robuste

Roulettes sans frein

Pièce(s)

4

■ Standard.




Prise électrique avec marche/arrêt automatique pour travailler avec des outils électriques

- Les poussières et éclats produits par le rabotage, le sciage et le ponçage sont aspirés directement.
- L'aspirateur s'arrête/se met en marche automatiquement via l'outil électrique.



Filtre cartouche

- Pour l'aspiration de l'eau et de la poussière sans remplacement du filtre.
- Montage ou démontage simple du filtre par rotation sans pièce de verrouillage supplémentaire.



Rangement pratique des câbles et des accessoires

- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement sécurisé du câble d'alimentation grâce au crochet pour câble intégré.

ACCESOIRES POUR WD 3 P V-19/4/20**1.628-176.0**

		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Filtres				
Filtre cartouche WD/SE	1	2.863-303.0	Le filtre à cartouche permet d'aspirer les saletés et les liquides sans avoir à changer le filtre entre temps. Convient aux aspirateurs eau et poussières et aux shampouineuses Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sacs filtrant non-tissés pour WD 2/3 et SE 4	2	2.863-314.0	Les sacs filtrants non-tissés sont extrêmement résistants à la déchirure et ont été développés spécialement pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher WD 2, WD 3 ainsi que pour les shampouineuses SE 4.	<input type="checkbox"/>
Suceurs				
Buse de sol eau et poussières	3	2.863-000.0	La buse d'aspiration eau et poussières est idéale pour une aspiration parfaite de la saleté. Le bouton permet d'alterner facilement entre les liquides et les poussières.	<input type="checkbox"/>
Buse pour voiture	4	2.863-316.0	Aspiration rapide et sans effort garantie : avec la buse pour voiture, vous pouvez nettoyer les surfaces textiles de votre voiture et de la maison de manière pratique et complète.	<input type="checkbox"/>
Buse de fentes extra-longue	5	2.863-306.0	La buse de fentes extra-longue est idéale pour les endroits difficiles à atteindre dans la voiture (par exemple les interstices et les fissures/joints). Convient à tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Buse de fentes flexible	6	2.863-374.0	Buse de fentes flexible pour l'aspiration des endroits difficiles d'accès dans la maison, le sous-sol, le garage, la voiture... Compatible avec les aspirateurs eau et poussières ainsi que les shampouineuses.	<input type="checkbox"/>
Buse à coussins WD/SE	7	2.863-398.0	Pour éliminer en douceur les salissures des surfaces textiles dans la voiture et à la maison. Convient aux aspirateurs à eau et à sec et aux nettoyeurs à extraction par pulvérisation.	<input type="checkbox"/>
Buse pour poils d'animaux sur tissus	8	2.863-375.0	Embout extra-large permettant d'éliminer toute la saleté, en particulier les poils d'animaux de vos tissus dans la maison, de vos sièges de voiture... Compatible avec les accessoires eau et poussières et les shampouineuses Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Sets d'accessoires				
Kit de nettoyage pour habitacle	9	2.863-304.0	Du plancher jusqu'au coffre en passant par les sièges : le kit d'accessoires spécial pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden permet un nettoyage intégral de l'habitacle.	<input type="checkbox"/>
Kit de brosses d'aspiration	10	2.863-221.0	Le kit de brosses d'aspiration permet un nettoyage approfondi de l'intérieur des voitures, des tableaux de bord, des tapis de sol, des surfaces capitonnées, etc. et convient à tous les matériaux.	<input type="checkbox"/>
Kit d'aspiration pour la maison	11	2.863-356.0	Ce kit d'accessoires est pratique pour passer de la buse de sol à la buse à main facilement. Convient à tous les aspirateurs eau et poussières et aux shampouineuses Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Kit d'adaptateur pour la fonction soufflerie	12	2.863-373.0	Permet de gonfler et de dégonfler sans efforts les matelas pneumatiques, les piscines gonflables, etc. à l'aide d'un aspirateur eau et poussières Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration spécial outils électroportatifs (Diam. 20 mm / Long. 1 M)	13	2.863-112.0	Flexible souple extra fin de 1 m avec adaptateur pour raccorder facilement les outils électriques portatifs à un aspirateur eau et poussières (versions avec prise de courant). La poussière et la saleté sont aspirées à la source.	<input type="checkbox"/>
Utilisations spéciales				
Collecteur de poussières de perçage	14	2.863-234.0	Ce nouvel accessoire pour les aspirateurs eau et poussières mais aussi pour les shampouineuses permet de récupérer les poussières pendant le perçage dans les murs et les plafonds courants. Les poussières de perçage sont directement aspirées.	<input type="checkbox"/>

Standard. Accessoires optionnels.

ACCESOIRES POUR WD 3 P V-19/4/20**1.628-176.0****15****16**

		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Utilisations spéciales				
Rallonge flexible d'aspi. 3,5 m DN 35 mm	15	2.863-305.0	La rallonge de flexible d'aspiration de 3,5 m est compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher du segment Home & Garden et garantit un rayon d'action étendu ainsi qu'une plus grande liberté de mouvement.	<input type="checkbox"/>
Rallonge de tube d'aspiration WD ID 35	16	2.863-308.0	Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon d'action étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère particulièrement utile pour les utilisations aux endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels. Détergents.