

WD 3-18 (SANS LA BATTERIE AMOVIBLE)

L'aspirateur eau et poussières sans fil 18 V WD 3-18 offre une flexibilité maximale grâce à sa cuve en plastique de 17 l, à son flexible d'aspiration de 2 m, à sa fonction de soufflerie et à son filtre à cartouche monobloc.



Référence **1.628-550.0**

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278943572
Appareil alimenté par batterie		1
Plateforme de batterie		Plateforme de batterie 18 V
Puissance nominale à l'entrée	W	270
Puissance d'aspiration	W	75
Dépression	mbar	max. 110
Débit d'air	l/s	max. 30
Taille de la cuve	l	17
Matériau de la cuve		Plastique
Composant de couleur		Tête Jaune / Cuve Jaune / Pare-chocs Jaune
Diamètre nominal des accessoires	mm	35
Type de batterie		Batterie interchangeable Lithium-ion
Voltage	V	18
Autonomie par charge de la batterie	min	env. 10 (2,5 Ah) / env. 20 (5 Ah)
Niveau sonore	dB (A)	70
Couleur		Jaune
Poids sans accessoires	kg	4,1
Poids avec emballage	kg	5,8
Dimensions (L × l × H)		349 × 328 × 492


Equipement

Versions	Livré sans chargeur ni batterie	
Longueur du flexible d'aspiration	m	2
Type de flexible d'aspiration	avec poignée incurvée	
Matériau du flexible d'aspiration	Plastique	
Poignée amovible	■	
Nombre de tubes d'aspiration	Pièce(s)	2
Longueur tubes d'aspiration	m	0,5
Diamètre nominal des tubes d'aspiration	mm	35
Matériau des tubes d'aspiration	Plastique	
Buse eau/poussières	Clips	
Suceur fentes	■	
Filtre cartouche	Pièce(s)	1 / Cellulose
Sac filtrant en ouate	Pièce(s)	1 / 3 couches
Fonction soufflerie	■	
Position parking	■	
Poignée de transport rabattable	■	
Position de stationnement intermédiaire de la poignée sur la tête de l'appareil	■	
Rangement de flexible sur la tête de l'appareil	■	
Rangement supplémentaire pour les accessoires sur la tête de l'appareil	■	
Rangement des accessoires inclus sur l'appareil	■	
Pare-chocs robuste	■	
Roulettes sans frein	Pièce(s)	4



Batterie interchangeable 18 V

- Permet de travailler dans les endroits dépourvus de prise électrique en offrant une liberté de mouvement maximale.
- Technologie temps réel à afficheur LCD pour la batterie : autonomie restante, durée de charge restante et capacité de la batterie.
- Compatible avec la plateforme batterie POWER 18 V de Kärcher



Filtre cartouche

- Pour une aspiration de l'eau et des poussières sans remplacement de filtre.
- Montage ou démontage simple du filtre par rotation sans pièce de verrouillage supplémentaire.



Rangement pratique des accessoires

- Rangement des accessoires pratique, sûr et peu encombrant.
- Rangement compact.

ACCESSOIRES POUR WD 3-18 (SANS LA BATTERIE AMOVIBLE)

1.628-550.0



		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Filtres				
Filtre cartouche WD/SE	1	2.863-303.0	Le filtre à cartouche permet d'aspirer les saletés et les liquides sans avoir à changer le filtre entre temps. Convient aux aspirateurs eau et poussière et aux shampooineuses Kärcher.	■
Sacs filtrant non-tissés pour WD 2/3 et SE 4	2	2.863-314.0	Les sacs filtrants non-tissés sont extrêmement résistants à la déchirure et ont été développés spécialement pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher WD 2, WD 3 ainsi que pour les shampooineuses SE 4.	□
Suceurs				
Buse de sol eau et poussières	3	2.863-000.0	La buse d'aspiration eau et poussières est idéale pour une aspiration parfaite de la saleté. Le bouton permet d'alternier facilement entre les liquides et les poussières.	□
Buse pour voiture	4	2.863-316.0	Aspiration rapide et sans effort garantie : avec la buse pour voiture, vous pouvez nettoyer les surfaces textiles de votre voiture et de la maison de manière pratique et complète.	□
Buse de fentes extra-longue	5	2.863-306.0	La buse de fentes extra-longue est idéale pour les endroits difficiles à atteindre dans la voiture (par exemple les interstices et les fissures/joints). Convient à tous les aspirateurs eau et poussière Kärcher.	□
Buse de fentes flexible	6	2.863-374.0	Buse de fentes flexible pour l'aspiration des endroits difficiles d'accès dans la maison, le sous-sol, le garage, la voiture... Compatible avec les aspirateurs eau et poussières ainsi que les shampooineuses.	□
Buse à coussins WD/SE	7	2.863-398.0	Pour éliminer en douceur les salissures des surfaces textiles dans la voiture et à la maison. Convient aux aspirateurs à eau et à sec et aux nettoyeurs à extraction par pulvérisation.	□
Buse pour poils d'animaux sur tissus	8	2.863-375.0	Embout extra-large permettant d'éliminer toute la saleté, en particulier les poils d'animaux de vos tissus dans la maison, de vos sièges de voiture... Compatible avec les accessoires eau et poussières et les shampooineuses Kärcher.	□
Sets d'accessoires				
Kit de nettoyage pour habitacle	9	2.863-304.0	Du plancher jusqu'au coffre en passant par les sièges : le kit d'accessoires spécial pour les aspirateurs eau et poussières Kärcher Home & Garden permet un nettoyage intégral de l'habitacle.	□
Kit de brosses d'aspiration	10	2.863-221.0	Le kit de brosses d'aspiration permet un nettoyage approfondi de l'intérieur des voitures, des tableaux de bord, des tapis de sol, des surfaces capitonnées, etc. et convient à tous les matériaux.	□
Kit d'aspiration pour la maison	11	2.863-356.0	Ce kit d'accessoires est pratique pour passer de la buse de sol à la buse à main facilement. Convient à tous les aspirateurs eau et poussières et aux shampooineuses Kärcher.	□
Kit d'adaptateur pour la fonction soufflerie	12	2.863-373.0	Permet de gonfler et de dégonfler sans efforts les matelas pneumatiques, les piscines gonflables, etc. à l'aide d'un aspirateur eau et poussières Kärcher.	□
Flexible d'aspiration spécial outils électroportatifs (Diam. 20 mm / Long. 1 M)	13	2.863-112.0	Flexible souple extra fin de 1 m avec adaptateur pour raccorder facilement les outils électriques portatifs à un aspirateur eau et poussières (versions avec prise de courant). La poussière et la saleté sont aspirées à la source.	□
Utilisations spéciales				
Collecteur de poussières de perçage	14	2.863-234.0	Ce nouvel accessoire pour les aspirateurs eau et poussières mais aussi pour les shampooineuses permet de récupérer les poussières pendant le perçage dans les murs et les plafonds courants. Les poussières de perçage sont directement aspirées.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR WD 3-18 (SANS LA BATTERIE AMOVIBLE) 1.628-550.0



		Référence	Descriptif	
ASPIRATEURS				
Utilisations spéciales				
Rallonge de tube d'aspiration WD ID 35	15	2.863-308.0	Rallonge de tube d'aspiration pratique pour un rayon d'action étendu. La rallonge du tube d'aspiration s'avère particulièrement utile pour les utilisations aux endroits difficiles à atteindre, par ex. les plafonds hauts.	☐
BATTERIES				
Battery Power 18 V / 2,5 Ah	16	2.445-034.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
Battery Power 18 V / 5 Ah	17	2.445-035.0	Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.	☐
CHARGEURS				
Chargeur rapide 18 V	18	2.445-032.0	Chargeur rapide 18 V adapté à toutes les batteries 18 V Kärcher. Recharge une batterie 2,5 Ah à 80 % en 44 minutes.	☐
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Set Battery Power 18/25	19	2.445-062.0	Pack Batterie POWER 18 V 2,5 Ah et chargeur rapide 18V Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	☐
Set Battery Power 18/50	20	2.445-063.0	Pack Batterie POWER 18 V 5 Ah et chargeur rapide Kärcher avec écran LCD pour visualiser le temps de batterie restant (min), sa capacité (%).	☐
BATTERIES				
Batterie Power+ 18/30	21	2.445-042.0	Avec la technologie temps réel via afficheur LCD, indiquant le temps d'utilisation restant, l'autonomie et la durée de charge restante, notre Batterie lithium-ion Power+ 18 volts de 3 Ah offre toute la puissance nécessaire.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels. ☐ Détergents.