

CHAÎNE PSW 18-20 BATTERY

Faibles vibrations et remplacement facile : la chaîne pour le lamier de 20 cm de la tronçonneuse télescopique sans fil PSW 18-20 Battery permet une qualité de coupe optimale à tout moment.

**Référence**

2.444-018.0

Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278571706	
Couleur	argent	
Poids	kg	0,1
Poids avec emballage	kg	0,1
Dimensions (L x l x H)	mm	330 x 35 x 5

Chaîne de haute qualité

- Permet toujours la meilleure qualité de coupe avec les tronçonneuses télescopiques sans fil de Kärcher.

Remplacement de chaîne facile

- Système de tension de chaîne simple pour un remplacement aisément de la chaîne.

KÄRCHER

APPAREILS COMPATIBLES

- PSW 18-20 (sans batterie)