

CHAÎNE TRONÇONNEUSE 30CM 18V

La chaîne de la tronçonneuse CNS 18-30 Battery sur son guide de 30 cm de long permet d'obtenir à chaque fois des coupes de la plus haute qualité. Le remplacement de la chaîne se fait sans effort grâce au système de tension de la chaîne sans outil.

**Référence****2.444-019.0****Caractéristiques techniques**

Code EAN	4054278571690	
Couleur	argent	
Poids	kg	0,1
Poids avec emballage	kg	0,1
Dimensions (L x l x H)	mm	430 x 35 x 5

Chaîne de haute qualité

- Avec les tronçonneuses Kärcher, vous obtiendrez toujours des coupes de la plus haute qualité

La chaîne peut être remplacée sans outils

- Le remplacement de la chaîne se fait sans effort

Faible effet de rebond

- Faible rebond et haute performance en même temps

KÄRCHER

APPAREILS COMPATIBLES

- CNS 18-30 (sans batterie)