

## BROSSE DE LAVAGE ROTATIVE WB 130

Toujours en mouvement : la brosse de lavage rotative munie d'un embout amovible nettoie les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique.



Référence	2.644-286.0
-----------	-------------

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278862682
Couleur		Noir
Poids	kg	0,4
Poids avec emballage	kg	0,5
Dimensions (L x l x H)	mm	305 x 156 x 137



## Tête de brossage rotative

- Action de nettoyage douce et efficace
- Bénéficiez d'un nettoyage en tout confort.

## Changement d'embout par levier de déverrouillage

- Changement d'embout rapide et facile, sans contact avec la saleté.
- Gardez toujours les mains propres.
- Choisissez l'embout adapté en fonction du domaine d'utilisation.

## Appliquer le détergent à l'aide de la brosse raccordée au nettoyeur haute pression

- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.


## APPAREILS COMPATIBLES

- K 2 Classic Car
- K 2 Horizontal
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium FJ Home BB
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 3 Car & Home
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home

- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 FJ BB
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Smart Control Flex
- K 7 Power Flex
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home

- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex eco!Booster
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ \*EU
- K 7 WCM FJ Home BB
- K Mini
- K Silent eco!Booster
- K2 (avec batterie amovible)
- K 3 Power Control Home
- K 4 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Suction Kit
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 WCM Car&Home
- K 5 Classic Car & Home

## ACCESSOIRES POUR BROSSE DE LAVAGE ROTATIVE WB 130 2.644-286.0



		Référence	Descriptif	
<b>BROSSES</b>				
Embout amovible Universal pour WB 130	1	2.644-289.0	Idéal pour le nettoyage de toutes les surfaces lisses comme les surfaces peintes, le verre ou le plastique : l'embout amovible Universal pour la brosse de lavage rotative WB 130.	<input type="checkbox"/>
Tête de lavage véhicules pour brosse rotative WB 130	2	2.644-290.0	Idéal pour le nettoyage des véhicules et des motos : la tête de lavage Car & Bike en microfibres pour la brosse de lavage rotative WB 130.	<input type="checkbox"/>
Tête de lavage maison et jardin pour brosse rotative WB 130	3	2.644-291.0	Pour un nettoyage en profondeur du mobilier de jardin ou des volets : l'embout amovible Home & Garden pour la brosse de lavage rotative WB 130.	<input type="checkbox"/>
Adaptateur pour tuyau d'arrosage	4	2.640-732.0	Adaptateur pour tuyau d'arrosage : permet de fixer toutes les brosses Kärcher aux tuyaux d'arrosage avec le système d'attache rapide "Quick Connect".	<input type="checkbox"/>

☐ Accessoires optionnels.    ☐ Détergents.