


SERPILLÈRE ECO! BLEUE, 40 CM

Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur bleue. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.



Référence		6.999-143.0
Caractéristiques techniques		
Programme		STANDARD
Type de sol		Sols durs / Sols élastiques
Configuration du sol		Lisse et très structuré
Degré d'encrassement		Faible à moyen
Type de textile		Textiles réutilisables
Largeur de travail	cm	40
Fixation des textiles		Poches
Matériau		100% PET
Matière textile		microfibre
Type de fabrication		Tissu support PET avec boucles cousues
Structure du textile		Velours bouclé
Température de lavage	°C	max. 90
Recommandation de lavage	°C	60
Température du sèche-linge	°C	60
Nombre de cycles de lavage		env. 300
Quantité	Pièce(s)	1
Poids par produit / Poids par m²	kg / g/m²	0,2 / 30
Dimensions (l x L)	mm	400 / 140
Application		
	Méthode de pulvérisation	
	La flotte de nettoyage est appliquée sur le sol directement devant le balai à plat et la zone est ensuite serpillée.	
Méthode de préconditionnement		
Pour de meilleurs résultats, utiliser la serpillière humide pouvant absorber 180 % de son propre poids en flotte de nettoyage.		
	Méthode du seau	
	Pour une humidité optimale et un serpillage en une seule étape, immergez complètement la serpillière dans la flotte de nettoyage, laissez-la tremper puis essorez-la bien dans la presse.	

Propriétés	Instructions de lavage
- Serpillière tout usage et à code couleur en microfibre de haute qualité - Convient pour le nettoyage de tous les revêtements de sol lisses et texturés - Idéal pour le nettoyage des revêtements de sol très sales et imperméables - Polyvalente pour une utilisation dans une grande variété de domaines - Simple : le serpillière microfibre se change rapidement et simplement	- Ne pas laver avec d'autres textiles - Ne pas utiliser d'agent de blanchiment, d'assouplissant ou de détergents fortement alcalins - Des températures excessives pendant le lavage ou le séchage peuvent endommager les fibres

Respect des températures et des détergents recommandés (ou utilisation de ceux-ci). De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, surtout à des températures élevées, peut réduire considérablement la durée de vie. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations : Kärcher FRANCE * Z.A. des Petits Carreaux * 5, avenue des Coquelicots * 94865 Bonneuil sur Marne Cedex * France * Tél.: 01 43 99 67 70

- Pas de contact direct de la peau avec la housse utilisée

- Rincer soigneusement le textile avant de le laver

- Ne pas sécher au sèche-linge