

SERPILLIÈRE EN COTON 40 CM

Serpillière en coton, 40 cm, avec fixation par poche, boucles et franges extérieures. Utilisable avec le chariot mobile à deux seaux ou le chariot mobile à seau unique avec presse de Kärcher.



Référence **6.999-374.0**

Caractéristiques techniques

Programme	STANDARD
Type de sol	Sols durs / Sols élastiques
Configuration du sol	Sols lisses et légèrement texturés
Degré d'encrassement	Faible à moyen
Type de textile	Textiles réutilisables
Largeur de travail	cm 40
Fixation des textiles	Housses
Matériau	70% coton / 30% PET
Matière textile	Mélange coton-polyester
Type de fabrication	Tissu support PET avec boucles tuftées
Structure du textile	Velours bouclé
Température de lavage	°C max. 90
Recommandation de lavage	°C 60
Température du sèche-linge	°C 60
Cycles de lavage*	env. 250
Quantité	Pièce(s) 1
Poids par produit / Poids par m ²	kg 0,2
Poids d'emballage	kg 0,2
Dimensions (L x l)	mm 400 / 140
Dimensions, emballé	mm 400 x 140 x 10

Propriétés

- Housse de serpillière à franges en coton de haute qualité
- Avec fixation à poches
- Bonne capacité d'essorage

Utilisation



Méthode de pulvérisation

La flotte de nettoyage est appliquée sur le sol directement devant le balai à plat et la zone est ensuite serpillée.



Méthode de préconditionnement

Pour de meilleurs résultats, utiliser la serpillière humide pouvant absorber 250 % de son propre poids en flotte de nettoyage.



Seaux

Pour une humidité optimale et un serpillage en une seule étape, immergez complètement la serpillière dans la flotte de nettoyage, laissez-la tremper puis essorez-la bien dans la presse.

Instructions de lavage

- Ne pas laver avec d'autres textiles
- Ne pas utiliser d'agent de blanchiment, d'assouplissant ou de détergents fortement alcalins

* En respectant ou utilisant les températures et lessives recommandées. De plus, l'utilisation d'un sèche-linge, en particulier à des températures élevées, peut nettement réduire la durée de vie.

- Peut être utilisée avec tous les supports pliants traditionnels (40 cm)
- Des températures excessives pendant le lavage ou le séchage peuvent endommager les fibres
- Rincer soigneusement le textile avant de le laver
- Ne pas sécher au sèche-linge