

# BANDEAU MICROFIBRE AUTOAGRIPPANT, POUR SURFACES VITRÉES 30 CM

Nettoyage sans peluches ni traces : grâce à la serpillière microfibres autoagrippante haut de gamme, assortie au support autoagrippant de 30 cm, vous pouvez nettoyer toutes les surfaces brillantes en un tour de main.



Référence **6.999-378.0**

#### Caractéristiques techniques

Programme	ADVANCED	
Type de textile	Textiles réutilisables	
Matière textile	80% PET / 20% PA	
Type de fabrication	Tricot tubulaire	
Température de lavage	°C	max. 90
Recommandation de lavage	°C	60
Température du sèche-linge	°C	60
Nombre de cycles de lavage		env. 250
Quantité	Pièce(s)	5
Poids par produit / Poids par m <sup>2</sup>	kg / g/m <sup>2</sup>	0,2 / 215
Poids de l'emballage	kg	0,2
Dimensions (l x L)	mm	300 x 105
Dimensions (emballé)	mm	300 x 105 x 10

#### Application



##### Méthode de pulvérisation

Appliquer quelques pulvérisations du détergent sur la bonnette sèche ou humide puis essuyer les surfaces. Dans la plupart des cas, une deuxième étape de travail pour le séchage de la surface n'est pas nécessaire.



##### Méthode de préconditionnement

Utiliser une méthode de préconditionnement avec une teneur en flotte de nettoyage d'environ 100 % du poids net. Dans la plupart des cas, une deuxième étape de travail pour le séchage de la surface n'est pas nécessaire.



##### Gants

Lors de l'utilisation des textiles microfibres, toujours protéger les mains en portant des gants.

#### Propriétés

- Nettoyage sans traces ni rayures
- Surfaces sans peluches
- Résultats exceptionnels sur le verre, les miroirs ou l'acier chromé
- Qualité haute de gamme et durable
- Utiliser avec un support pour balai à plat pour des rendements surfaciques élevés
- Utilisable avec le support pour pad manuel de 30 cm à fermeture velcro de Kärcher

#### Instructions de lavage

- Ne pas laver avec d'autres textiles
- Ne pas utiliser d'agent de blanchiment, d'assouplissant ou de détergents fortement alcalins
- Des températures excessives pendant le lavage ou le séchage peuvent endommager les fibres
- Rincer soigneusement le textile avant de le laver
- Ne pas sécher au sèche-linge