



FRANGE EN MICROFIBRE BENDY ET BIT

Frange en microfibre pour sabres de dépoussiérage Bendi et Bit.



Référence		9.212-022.0
Caractéristiques techniques		
Type de saleté		Salissures non adhérentes
Matériau		PET
Température de lavage	°C	max. 60
Quantité	Pièce(s)	1
Poids par produit	kg	0,1
Poids d'emballage	kg	0,1
Dimensions (L × l)	mm	600 × 90
Dimensions, emballé	mm	600 × 90 × 20
Utilisation		
		
		
Gants Lors du nettoyage à l'aide de bonnettes microfibres, Kärcher recommande de toujours porter des gants.		
Instructions de lavage		
<ul style="list-style-type: none">■ Ne pas laver avec d'autres textiles■ Ne pas utiliser d'agent de blanchiment, d'assouplissant ou de détergents fortement alcalins■ Des températures excessives pendant le lavage ou le séchage peuvent endommager les fibres■ Rincer soigneusement le textile avant de le laver■ Ne pas sécher au sèche-linge		