



A01	784244-7	Embout cruciforme 2-50		1		
A02	346909-5	Crochet		1		
A03	251314-2	Vis à tête poutre en treillis M4X12		2		
A04	763450-7	Clé de mandrin S10		1		
A05	457974-0	Porte-clé		1		
F40	347C56-3	HOOK		1		
A07	197390-1	Batterie 1000 BL1015		1	*	
A07-1	197393-5	Batterie 1000 BL1016	<	1		
A09	821549-5	Boîtier en plastique du connecteur (type 1)		1		
C10	453974-8	Clip coffret		4		
A10	813X20-7	Étiquette d'indication DA332DY1J		1		
A11	813X21-5	Étiquette de boîtier en plastique DA332DY1J		2		
A12	839304-1	Plateau intérieur		1		
A06	***DC10SA	DC10SA BATTERY CHARGER		1	*	
A06-1	***DC10SB	DC10SB BATTERY CHARGER	<	1		
A08	456128-6	Couvercle de batterie		1		
A10	813X22-3	Étiquette d'indication DA332DSYJ		1		
A11	813X23-1	Étiquette de boîtier en plastique DA332DSYJ		2		

Veuillez indiquer les pièces n ° lorsque votre commande.

Date d'impression 07/06/2024