

UTILISATION POIGNEE DE GONFLAGE 1271DK (non homologuée pour le gonflage des véhicules motorisés)

POUR VOTRE SECURITE

- **Pression maximale d'utilisation : 8 bar.**
- La poignée doit être alimentée uniquement par de l'air comprimé (pas d'oxygène en bouteille ou autres).
- Le manomètre **Rep 1** est un instrument fragile duquel dépend le bon fonctionnement de la poignée de gonflage. Protéger le contre les chocs, ne jeter pas la poignée au sol après utilisation.
- Ne pas diriger le jet vers une personne ou un animal **Rep 2**.
- Ne pas laisser à la portée des enfants **Rep 3**.
- Respecter les pressions de gonflage **Rep 4** recommandées dans les notices d'utilisation des accessoires à gonfler. Avant de gonfler, régler la pression de sortie du compresseur à une pression un peu plus élevée que la pression recommandée. Ceci vous évitera des éclatements
- Porter des lunettes de protection **Rep 5**.

MODE D'EMPLOI

- Appuyer sur **ON** pour mettre en service la poignée de gonflage.
- Appuyer sur **FUNC**, plusieurs fois si nécessaire, pour afficher / sélectionner "Bar" sous les zéros.
- Pour gonfler, appuyer sur la gâchette **Rep 6** jusqu'en butée, relâcher souvent afin de vérifier la pression atteinte dans l'accessoire.
- En cas de pression trop élevée, appuyer sur le bouton de décharge **Rep 7**.
- **ATTENTION** : gonflage d'une roue de vélo, d'un ballon ou d'un matelas pneumatique : penser à réduire la pression de sortie du compresseur avant de commencer à gonfler.
- Appuyer sur **ON** pour éteindre la poignée de gonflage.

ATTENTION : Extinction automatique de l'affichage



Livrée avec 2 piles AAA/R03/1,5 V

DECLARATION CE DE CONFORMITE



NOUS DECLARONS SOUS NOTRE RESPONSABILITE QUE LA POIGNEE DE GONFLAGE 1271DK EST CONFORME AUX DONNEES DE SECURITE ET DE SANTE REQUISES EN ACCORD AVEC LA DIRECTIVE EUROPEENNE : 2006/42/CE Machine.

NORMES UTILISEES :
Intertek P10-0006:2010
EN 1953:2013 Equipements d'atomisation et de pulvérisation pour produits de revêtement.

BUC le : 10-06-2026
Le président

F. MURET

UTILISATION POIGNEE DE GONFLAGE 1271DK (non homologuée pour le gonflage des véhicules motorisés)


POUR VOTRE SECURITE

- **Pression maximale d'utilisation : 8 bar.**
- La poignée doit être alimentée uniquement par de l'air comprimé (pas d'oxygène en bouteille ou autres).
- Le manomètre **Rep 1** est un instrument fragile duquel dépend le bon fonctionnement de la poignée de gonflage. Protéger le contre les chocs, ne jeter pas la poignée au sol après utilisation.
- Ne pas diriger le jet vers une personne ou un animal **Rep 2**.
- Ne pas laisser à la portée des enfants **Rep 3**.
- Respecter les pressions de gonflage **Rep 4** recommandées dans les notices d'utilisation des accessoires à gonfler. Avant de gonfler, régler la pression de sortie du compresseur à une pression un peu plus élevée que la pression recommandée. Ceci vous évitera des éclatements
- Porter des lunettes de protection **Rep 5**.

MODE D'EMPLOI

- Appuyer sur **ON** pour mettre en service la poignée de gonflage.
- Appuyer sur **FUNC**, plusieurs fois si nécessaire, pour afficher / sélectionner "Bar" sous les zéros.
- Pour gonfler, appuyer sur la gâchette **Rep 6** jusqu'en butée, relâcher souvent afin de vérifier la pression atteinte dans l'accessoire.
- En cas de pression trop élevée, appuyer sur le bouton de décharge **Rep 7**.
- **ATTENTION** : gonflage d'une roue de vélo, d'un ballon ou d'un matelas pneumatique : penser à réduire la pression de sortie du compresseur avant de commencer à gonfler.
- Appuyer sur **ON** pour éteindre la poignée de gonflage.

ATTENTION : Extinction automatique de l'affichage



Livrée avec 2 piles AAA/R03/1,5 V

DECLARATION CE DE CONFORMITE



NOUS DECLARONS SOUS NOTRE RESPONSABILITE QUE LA POIGNEE DE GONFLAGE 1271DK EST CONFORME AUX DONNEES DE SECURITE ET DE SANTE REQUISES EN ACCORD AVEC LA DIRECTIVE EUROPEENNE : 2006/42/CE Machine.

NORMES UTILISEES :
Intertek P10-0006:2010
EN 1953:2013 Equipements d'atomisation et de pulvérisation pour produits de revêtement.

BUC le : 10-06-2026
Le président

F. MURET