

## Solvant dégraissant pour bacs à ultrasons



## DESCRIPTIF

**Descriptif :**

Détergent spécial bac à ultrasons, formulé pour être utilisé sur les métaux polis, saturés, brossés, etc...

Convient au nettoyage des surfaces métalliques et plastiques.

Élimine les pâtes à polir, les huiles et les traces de doigts.

Usage	Utilisation	Capacité	Réf.	Conditionnement
bacs à ultrasons	nettoie et dégraisse	5L	14356	bidon

## INFOS :

*En machine ultrasons : En fonction du type de souillure, il faut ajuster la concentration du produit entre 1 et 5% et régler la température entre 37°C et 75°C pour un temps de traitement compris entre 5 et 30 minutes (recommandé : 15 minutes max à 50° max).*