



Service indispensable pour :

- Garantir une bonne hygiène du conduit auditif
- conserver une bonne qualité de filtration
- Optimiser la durée de vie de vos ALVIS

Le pack est renouvelé chaque année

Année 1 :

- 1 sacoche de rangement
- 1 spray pour bouchons
- 4 pastilles effervescentes

Années suivantes :

- 1 spray pour bouchons
- 4 pastilles effervescentes

Recommandations d'entretien :

2 fois par semaine : nettoyer avec un chiffon propre imbibé de "Spray appareil" désinfectant.

4 fois par an : faire tremper les bouchons dans un gobelet avec de l'eau et une pastille effervescente pendant 15 minutes. Laisser sécher à l'air libre au moins 1 heure.

